


Installeren van de profielen;

Dit gaat in twee stappen, **letop! onderstaande volgorde is belangrijk!**

1. Open Internet Explorer en vul in de adresbalk het IP-adres in van de printer.
Klik op het tabblad "Setup" en kies in de linker kolom voor "Substrate presets management"



Klik op het tabblad "Import" - "Kies bestand" en selecteer het gedownload bestand dat de extensie *.oms heeft bijvoorbeeld "0 3M 37-10 SmartProfiler.oms" en klik op "Update".

Nadat de update is voltooid krijg je onderstaande melding en moet je op het bedieningspaneel van de printer "Continue" kiezen.



2. PrintFactory / ProductionSuite RIP afsluiten en de profielen *.PMM bewaren in de map Calibration;

Windows: C:\Gebruikers\Openbaar\PrintFactory\Calibration
of C:\Gebruikers\Openbaar\ProductionSuite\Calibration

Macintosh: Gebruikers\Gedeeld\PrintFactory\Calibration
of Gebruikers\Gedeeld\ProductionSuite\Calibration

Nadat het materiaal succesvol geïnstalleerd is kun je deze in PrintFactory / ProductionSuite gebruiken.